Встраиваемое радио AVS135




Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «ИЛВИБЕЛ»
Юридический адрес импортера: ул. Кропоткина 89, пом. 37 Республика Беларусь, 220002, Минск

Технические характеристики

Режимы работы: FM радио, Bluetooth, USB/SD, AUX
Частоты FM: 87.5 - 108MHz
Рабочее напряжение: 220 V AC (50 Hz)
Мощность RMS: 25Wx2Ch
Сигнал/Шум: >98 dB
Дистанция Bluetooth: 10 м
Сопротивление динамиков: 4-8 Ом
Поддержка карт памяти: до 32 Gb

Кнопки управления



1. **В меню:** перемещение по меню вправо/вверх.
   В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
   В режиме радио: Короткое нажатие - переход к предыдущей ячейки.
   Длинное нажатие - сканирование радиостанций назад.
2. **В меню:** выбор значения.
   В режиме воспроизведения: воспроизведение/пауза.
   В режиме радио: режим отключение звука.
3. **В меню:** перемещение по меню влево/вниз.
   В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
   В режиме радио: Короткое нажатие - переход к следующей ячейки.
   Длинное нажатие - сканирование радиостанций вперед.
4. Уменьшение громкости.
5. Увеличение громкости.
6. Короткое нажатие - назад.
   Длинное нажатие Вкл/Выкл.

Внешний вид устройства






Схема подключения



1. Правый динамик +
2. Правый динамик -
3. Левый динамик +
4. Левый динамик -
5. Аудиовыход правый канал +
6. Аудиовыход правый канал -
7. Заземление
8. AUX левый канал +
9. AUX правый канал +
10. Видеовыход +
11. Заземление
12. Дверной звонок
13. Триггер вход
14. Триггер выход
15. FM антенна
16. Питание 220 В

Монтаж устройства



1. Изготовьте в стене нишу в соответствии с размерами монтажного короба.
2. Подведите к нише необходимые для подключения провода. Провода можно скрыть в штрабе или кабель канале.
3. Установите и зафиксируйте монтажный короб в нише.
5. Закрепите монтажную пластину в монтажном коробе.
6. Подключите проводку к устройству согласно схеме подключения.
7. Установите и зафиксируйте устройство в монтажном коробе.

Структура меню настроек

1. Language - выбор языка.
2. Backlight - яркость подсветки экрана.
3. Vol adj - уровень громкости по умолчанию.
4. Screensaver - время включения заставки.
5. Power music - автовоспроизведение при включении.
6. Room num - номер комнаты.
7. Product info - информация.
8. Factory default - сброс к заводским настройкам.
9. Power on/off (1-5) - настройка времени автоматического вкл/выкл.